


**Benutzeranleitung**  
**Aufstell- Tragegriff**  
*propacPRO*

**User Manual**  
**Tip-up Handle**  
*propacPRO*


**Instructions utilisateur**  
**Poignée-béquille**  
*propacPRO*



**Hinweis:**  
 Traglast des Aufstell-Tragegriffes 20 kg

**Note:**  
 Load-carrying capacity of tip-up handle 20 kg


**Remarque:**  
 Charge admissible 20 kg



Belastbarkeit ist abhängig von Gewichtsverteilung und Handhabung und nimmt bei dynamischer Beanspruchung ab.

Load-carrying capacity is dependent on distribution of load and handling. It decreases with dynamic stress.

La charge admissible dépend de la manipulation et diminue en fonction des sollicitations dynamiques.



Griff in der Mitte fassen.

Grasp middle of handle.

Saisir la poignée au centre.

